

ERREUR D'ENREGISTREMENT

Retirez et réinsérez la carte SD.
Nettoyez les bornes de la carte SD.
Insérez la carte SD avant d'allumer.
Ne soumettez pas cet appareil à un impact violent ou à des vibrations.
Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.