

**FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-HM330)**

Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.

| Réglage              | Détails  |
|----------------------|--|
| FICHIER              | Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.   |
| FICHIER + GESTION NO | Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1". |

**ATTENTION:**

- Toutes les données sur la mémoire intégrée seront supprimées lors du formatage.  
Avant de formater, copiez tous les fichiers de la mémoire intégrée sur un ordinateur.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

**Affichage de l'élément**

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "FORMAT. MEM. INTERNE" et appuyez sur .

