

Дополнительные аксессуары

Название изделия	Описание
Аккумуляторный блок • BN-VG114E • BN-VG121E	• Обеспечивает более продолжительное время съемки, чем аккумуляторный блок, прилагающийся к аппарате. Он также может быть использован в качестве запасного аккумуляторного блока.
Зарядное устройство • AA-VG1	• Позволяет зарядку аккумуляторного блока без использования аппарата.
Записывающее устройство DVD • CU-VD3 (GZ-HM330)	• Дает возможность копировать фотографии, сделанные данным аппаратом, на DVD без использования компьютера.
Записывающее устройство DVD • CU-VD50 (GZ-HM330)	• Создает DVD и выполняет функции внешнего дисковод для DVD при подключении к компьютеру. Кроме того, созданные DVD могут быть воспроизведены, когда CU-VD50 подключен к телевизору.
Компонентный кабель • QAM1266-001	• Для просмотра с высоким качеством изображения.
USB-кабель • QAM0852-001 (GZ-HM330)	• Подключает данный аппарат к записывающему устройству BD или рекомендованному внешнему жесткому диску USB (см. таблицу ниже).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дополнительные сведения см. в каталоге.
- BN-VG114E – это такой же аккумуляторный блок, который прилагается к аппарате.

Приблизительное время записи (с использованием батареи)

Аккумуляторный блок	Фактическое время записи (GZ-HM330)	Фактическое время записи (GZ-HM300)	Время непрерывной записи (GZ-HM330)	Время непрерывной записи (GZ-HM300)
BN-VG114E (прилагается)	55 мин	1 ч	1 ч 40 мин	1 ч 45 мин
BN-VG121E	1 ч 25 мин	1 ч 30 мин	2 ч 30 мин	2 ч 40 мин

- Вышеуказанные величины действительны при „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „СТАНДАРТ“.
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)
- По истечении срока службы батареи время записи становится еще меньше, даже если аккумуляторный блок полностью заряжен.
(Замените аккумуляторный блок на новый.)