
ПРОВЕРЬТЕ КРЫШКУ ОБЪЕКТИВА (GZ-HM300)

Отображается в течение 5 секунд после включения питания, если крышка объектива закрыта или если вокруг темно.