
Не удается выключить меню “СОЗДАНИЕ DVD”.

Выключите питание данного аппарата и записывающего устройства DVD или выньте адаптер переменного тока.