
Не удается скопировать SD-карту.

Чтобы активировать запись на карту, необходимо настроить выбор носителя.

При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.