
ОШИБКА ЗАПИСИ

Извлеките и снова установите карту SD.

Удалите грязь с контактов карты SD.

Установите карту SD перед включением питания.

Не подвергайте аппарат воздействию сильных ударов/вибрации.

Выключите аппарат, а затем снова включите ее.