

動きの速いシーンや明るさの変化があるシーンなどで、モザイクノイズが発生する

"動画画質"を"UXP"または"XP"にして撮影してください。