

**電源が入っていないか、または非対応の USB 機器です**

接続した USB 機器の電源を入れてください。  
DVD ライターに AC アダプターを接続してください。