

リモコンがきかない

リモコンの電池を交換してください。
本体設定メニューの"リモコン"を"入"にしてください。
野外や強い光が当たるところでは動作しないことがあります。