

## バックアップメニューが消えない

USB ケーブルをつないでいる間は、バックアップメニューが表示され  
ず。