

VEL. CONT. DISPARO

Para establecer el intervalo de filmación durante filmación continua.

Ajuste	Detalles
VELOCIDAD ALTA	<ul style="list-style-type: none"> Filma hasta seis imágenes en forma continua en modo de imagen fija en aproximadamente 0,4 segundos. Filma hasta 11 imágenes en forma continua en modo de vídeo en aproximadamente 0,4 segundos.
VELOCIDAD MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> Filma hasta seis imágenes en forma continua en modo de imagen fija en aproximadamente 0,9 segundos. Filma hasta 11 imágenes en forma continua en modo de vídeo en aproximadamente 1,1 segundos.
VELOCIDAD BAJA	Filma continuamente hasta que el medio de grabación esté lleno.

NOTA:

- La velocidad de grabación disminuye gradualmente mientras que la grabación continua sigue en modo "VELOCIDAD BAJA".
- Realizar filmación continua cuando la grabación de vídeo está en progreso cambia el modo a "VELOCIDAD BAJA" temporalmente.

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione .



3 Seleccione VEL. CONT. DISPARO y presione .

