

Menú de ajustes de conexión

Puede ajustar diversos ajustes para la conexión a un televisor o grabadora de DVD.

Ajuste	Detalles
Bluetooth	Al registrar (conectar) dispositivos que soportan Bluetooth, tales como auriculares o teléfonos inteligentes, a esta unidad, la conexión inalámbrica puede establecerse dentro de un rango de 10 m.
MIC AUDIO Bluetooth	Para especificar las configuraciones de grabación de audio cuando un auricular compatible con Bluetooth está conectado.
VER EN TV	Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.
SALIDA DE VÍDEO	Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión.
SALIDA COMPONENTES	Ajusta la definición de la salida de video desde el conector COMPONENT.
SALIDA HDMI	Ajusta la definición de la salida de video desde el mini conector HDMI.
CONTROL HDMI	Ajusta las operaciones de ON/OFF cuando el TV y esta unidad están conectados con un mini conector HDMI.