

Menú de reproducción (vídeo)

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

Ajuste	Detalles
ELIMINAR	Elimina vídeos no deseados.
TITULO IMAGEN	Crear una lista de reproducción seleccionando una fecha de grabación y una pantalla de título de la lista.
BUSCAR	Refina la pantalla de índice de vídeos según el grupo, fecha de grabación o evento.
REPR. LISTA REPROD.	Reproduce las listas de reproducción creadas.
EDITAR LISTA REPR.	Crea o edita una lista de reproducción.
REPR. OTRO ARCHIVO	Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.
EDITAR	<ul style="list-style-type: none"> • COPIAR Copia archivos a otro medio. • MOVER Mueve archivos a otro medio. • PROTEGER/CANCELAR Evita que los archivos se eliminen accidentalmente. • DIVIDIR • RECORTAR Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo. • CAMBIAR REG. EVENTO Cambia el evento registrado.
CTRL GRAB. CONTINUA	Los vídeos grabados en dos medios separados y con "GRABACIÓN CONTINUA" habilitado en el menú de grabación de vídeo pueden combinarse en un solo vídeo.
CORTINILLA/FUNDIDO	Añade efectos al inicio y final de los videos grabados.
DATOS EN PANTALLA	Ajusta si se desea ver las pantallas de visualización, como por ejemplo iconos, durante la reproducción.