

---

### ¡ERROR EN TARJETA DE MEMORIA!

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

Retire y vuelva a introducir la tarjeta SD después de extraer el adaptador de CA y las baterías.

Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta SD.

[Si lo mencionado más arriba no soluciona el problema, realice una copia de seguridad de los archivos y ejecute](#)