

**Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente.**

[Desconecte el cable y vuelva a conectarlo.](#)

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

[Cuando esté conectado a través del conector de componente, controle si la configuración de](#)