
El enfoque no se ajusta automáticamente.

[Si realiza una grabación en un sitio oscuro o de un sujeto sin contraste entre la oscuridad y la claridad, ajuste el enfoque manualmente.](#)

Limpie la lente con un paño.

[Cancele el enfoque manual en el menú de grabación manual.](#)