

Ajuste del brillo

Se puede ajustar el brillo al nivel que usted desee.

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "AJUSTAR BRILLO" y presione **OK**.



4 Seleccione "MANUAL" y presione **OK**.



5 Seleccione el valor de brillo con el control deslizante.



- Intervalo de compensación durante la grabación de vídeo: -6 a +6
- Intervalo de compensación durante la grabación de imágenes fijas: -2 a +2
- Deslícelo hacia arriba para aumentar el brillo.
- Deslícelo hacia abajo para reducir el brillo.

6 Presione **OK** para confirmar.



NOTA:

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.