

Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

Ajuste	Detalles
SOPORTE GRAB. VÍDEO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.
SOPORTE GRAB. FOTO	Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.
FORMATEAR MEM INT	Elimina todos los archivos de la memoria integrada.
FORMATEAR TARJETA SD	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
BORAR MEM INTEGRADA	Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.