

Bilder werden auf dem Fernsehgerät vertikal verzerrt angezeigt.

Wählen Sie im Menü Anschlusseinstellungen unter „VIDEO AUS-
GANG“ die Option „4:3“.
Passen Sie die Einstellungen des Fernsehbildschirms entsprechend an.