
Keine Anzeige von Datum/Zeit.

Stellen Sie „BILDSCHIRMANZEIGE“ im Menü entsprechend ein.
Stellen Sie „ANZEIGE AUF TV-GERÄT“ im Menü auf „EIN“.