


BILDSCHIRMANZEIGE

Stellt ein, ob Displayanzeigen, wie Symbole, während der Wiedergabe angezeigt werden.


Einstellung	Details
AUS	Keinerlei Anzeige.
ALLES ANZEIGEN	Alles wird angezeigt.
NUR DATUM ANZEIGEN	Nur das Datum wird angezeigt.

Anzeige des Menüpunkts


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



- 2 Wählen Sie den Standbildmodus.



- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 4 Wählen Sie „BILDSCHIRMANZEIGE“ und drücken Sie .

