

## Aufnahmemenü (Video)

Zahlreiche Einstellungen, wie Helligkeit und Weißabgleich, können Sie dem Motiv oder dem Zweck der Aufnahme anpassen. Sie können auch die Bildqualität und die Bildaufhellung verändern.

Einstellung	Details
MANUELLE EINSTELLUNG	Aufnahmeeinstellungen können manuell angepasst werden. • Sie werden nur angezeigt, wenn Sie im manuellen Modus aufnehmen.
AE/AF GESICHTSERKG.	Erkennt Gesichter und passt Helligkeit und Fokus automatisch an.
LICHT	Zum Ein-/Ausschalten des Lichts.
EREIGNIS AUFNEHMEN	Kategorisiert Ihre Videos nach Ereignissen (z. B. "Reise", "Sportfest"), indem die Datei vor der Aufnahme registriert wird.
VIDEOQUALITÄT	Zum Einstellen der Videoqualität.
ZOOM	Zur Einstellung des maximalen Zoomverhältnisses.
BILDAUFHELLUNG	Lässt das Motiv automatisch heller erscheinen, wenn in dunkler Umgebung aufgenommen wird.
HIGH-SPEED-RECORDING	Nimmt mit höherer Geschwindigkeit oder in Zeitlupe auf, um Bewegungen zu unterstreichen.
ZEITRAFFERAUFNAHME	Ermöglicht es, eine Szene, die über einen längeren Zeitraum langsam abläuft, so abzuändern, dass sie innerhalb kürzerer Zeit abgespielt wird, indem die Bilder in einem bestimmten Intervall gezeigt werden.
AUTOM. AUFNAHME	Ermöglicht es dem Gerät, die Aufnahme automatisch zu starten oder zu stoppen, indem die Änderungen der Helligkeit innerhalb des roten Rahmens auf dem LCD-Monitor erfasst werden.
NAHTLOSE AUFNAHME	Schaltet automatisch auf ein anderes Medium um und setzt die Aufnahme fort, wenn das aktuelle Aufnahmemedium nicht mehr über genügend Speicherplatz verfügt. Wenn zum Beispiel der Speicherplatz auf einer SD-Karte während der Aufnahme knapp wird, setzt das Gerät die Aufnahme ohne Pause im eingebauten Speicher fort.
VERSCHLUSSMODUS	Einstellungen für Serienaufnahmen können angepasst werden.
x.v.Color	Nimmt mit "x.v.Color" auf.
WINDFILTER	Verringert das vom Wind verursachte Geräusch.