

---

## **FEHLER BEI DATENLÖSCHUNG**

Prüfen Sie den Bedienvorgang und versuchen Sie es noch einmal.  
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.