

---

**AUSGESCHALTET ODER USB-GERÄT NICHT UNTER-  
STÜTZT**

Schalten Sie das angeschlossene USB-Gerät ein.  
Schließen Sie das AC-Netzteil an den DVD-Recorder an.