

## Optionales Zubehör

Sie können über einen längeren Zeitraum aufnehmen, indem Sie den optionalen Akku nutzen.

Produktname	Beschreibung
Akku <ul style="list-style-type: none"> <li>• BN-VG114E</li> <li>• BN-VG121E</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht eine längere Aufnahmezeit als der mit diesem Gerät gelieferte Akku. Kann auch als Ersatz-Akku genutzt werden.</li> </ul>
Akkuladegerät <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA-VG1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht das Laden des Akkus ohne Benutzung dieses Geräts.</li> </ul>
DVD-Brenner <ul style="list-style-type: none"> <li>• CU-VD3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht es, die mit diesem Gerät aufgenommenen Bilder ohne Zuhilfenahme eines PCs auf eine DVD zu kopieren.</li> </ul>
DVD-Brenner <ul style="list-style-type: none"> <li>• CU-VD50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellt DVDs und fungiert als externes DVD-Laufwerk, wenn an einen PC angeschlossen. Die erstellten DVDs können darüber hinaus auch wiedergegeben werden, indem der CU-VD50 an ein Fernsehgerät angeschlossen wird.</li> </ul>
Komponentenkabel <ul style="list-style-type: none"> <li>• QAM1266-001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Ansicht in hoher Bildqualität.</li> </ul>
USB-Kabel <ul style="list-style-type: none"> <li>• QAM0852-001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für den Anschluss dieses Geräts an einen BD-Recorder bzw. ein empfohlenes externes USB-Festplattenlaufwerk (siehe nachstehende Tabelle).</li> </ul>

### HINWEIS:

- Weitere Informationen finden Sie im Katalog.
- BN-VG114E entspricht dem Akkumodell, das mit diesem Gerät geliefert wird.

### Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit
<b>BN-VG114E (Mitgeliefert)</b>	45 Min.	1 Std. 20 Min.
<b>BN-VG121E</b>	1 Std. 10 Min.	2 Std. 5 Min.

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für „LICHT“ die Option „AUS“ und für „MONITORHINTERGRUNDB.“ die Option „STANDARD“ eingestellt wurde.
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten. (Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)
- Neigt sich die Lebensdauer des Akkus dem Ende zu, verkürzt sich die Aufnahmezeit, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. (Tauschen Sie den Akku dann durch einen neuen aus.)