

---

## HELLIGKEIT EINST.

Zur Einstellung der allgemeinen Bildschirmhelligkeit.  
Details zur Bedienung