

EINBAUSPEICH. LÖSCHEN

Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen.

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „EINBAUSPEICH.LÖSCHEN“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



- Nach dem Löschen der Daten drücken Sie **OK**.

VORSICHT:

- Schließen Sie das AC-Netzteil an, da es einige Zeit dauern kann, bis die Daten gelöscht sind.

HINWEIS:

- Wiederholen Sie den Vorgang, um die Wiederherstellung von Daten zu erschweren.