


FERNBEDIENUNG

Ermöglicht die Bedienung dieses Geräts mit der beiliegenden Fernbedienung.

Einstellung	Details
AUS	Erhält keine Bediensignale von der Fernbedienung.
EIN	Erhält Bediensignale von der Fernbedienung.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „FERNBEDIENUNG“ und drücken Sie **OK**.

