
De afstandsbediening werkt niet.

Vervang de accu.

Stel "AFSTANDBEDIENING" in het menu basisinstellingen in op "AAN".

De afstandsbediening werkt mogelijk niet buiten of op plaatsen die blootgesteld zijn aan sterk licht.