

Menu Opnemen (Video)

U kunt, voor een specifiek onderwerp of doel, verschillende instellingen aanpassen, zoals de helderheid en de witbalans. U kunt ook instellingen zoals de beeldkwaliteit en gain omhoog wijzigen.

Instelling	Nadere bijzonderheden
HANDMATIGE INST.	De opname-instellingen kunnen handmatig worden aangepast. • Deze worden alleen weergegeven wanneer u opneemt in de handmatige stand.
GEZICHTPRIORIT AE/AF	Detecteert gezichten en past de helderheid en de scherpstelling automatisch aan.
LICHT	Schakelt de lamp in/uit.
GEBEURT. REGISTREREN	Brengt uw video's onder in categorieën van gebeurtenissen (zoals "Reizen", "Atletiekontmoeting") door het bestand vóór de opname te registreren.
VIDEOKWALITEIT	Stelt de videokwaliteit in.
ZOOMEN	Stelt de maximale zoomverhouding in.
OPHELDEREN	Brengt het onderwerp helderder in beeld bij opnamen op donkere plaatsen.
HIGH-SPEED-OPNAME	Maakt een opname op een hogere snelheid of in slow-motion om de bewegingen te benadrukken.
TIMELAPSE OPNAME	Hiermee kunnen de veranderingen in een scène die zich langzaam voordoen over een lange periode worden weergegeven in een korte periode door op bepaalde intervallen beelden ervan te gebruiken.
AUTO OPNAME	Hiermee kan het apparaat de opname automatisch starten of stoppen door de detectie van de veranderingen in de helderheid in het rode frame dat wordt weergegeven op het LCD-beeldscherm.
NAADLOZE OPNAME	Schakelt automatisch over naar een ander medium en blijft opnemen wanneer de resterende ruimte op het huidige opnamemedium is opgebruikt. Bijvoorbeeld, als de resterende ruimte op de SD-kaart is opgebruikt tijdens het opnemen, wordt de opname zonder te stoppen voortgezet in het interne geheugen.
SLUITERSTAND	De instellingen voor continu opnemen kunnen worden aangepast.
x.v.Color	Maakt opnamen met "x.v.Color".
WINDFILTER	Onderdrukt windruis.