
DISC PLAATSEN/DISC WIJZIGEN

Open de lade van de DVD-writer, controleer en reset de DVD en sluit de lade.

Plaats de disk terug in de DVD-writer.