
НЕДОСТАТОЧНО МЕСТА

Удалите или переместите файлы на компьютер или другие устройства.

Замените SD-карту новой.

Бесшовные видео не могут быть объединены, если на внутренней памяти или SD-карте недостаточно места. Перед объединением проверьте оставшееся свободное место.