

Меню записи (видео)

Вы можете отрегулировать различные настройки, например яркость и баланс белого цвета, подходящие для вашего объекта или цели. Вы также можете изменить такие настройки, как качество изображения и усиление.

Настройка	Подробные сведения
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА	Настройки записи могут быть отрегулированы вручную. • Они отображаются только при съемке в ручном режиме.
РАСПОЗН ЛИЦА AE/AF	Автоматически распознает лица и регулирует яркость и фокус.
ПОДСВЕТКА	Включает/выключает подсветку.
ЗАРЕГИСТР. СОБЫТИЕ	Разбивает видеофайлы на категории по событиям (например, "Путешествия", "Спортивные соревнования"), приписывая файлам события перед записью.
КАЧЕСТВО ВИДЕО	Устанавливает качество видео.
МАСШТАБ	Устанавливает максимальное значение трансфокации.
УВЕЛ. УСИЛ	При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.
ВЫСОКОСКОР. СЪЕМКА	Осуществляет запись на увеличенной скорости или в замедленном темпе, чтобы акцентировать движения.
ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА	Дает возможность показать в коротком видео изменения, происходящие медленно на протяжении длительного времени, путем съемки кадров через определенные промежутки времени.
АВТОМАТ. СЪЕМКА	Позволяет аппарату начинать и останавливать съемку автоматически, регистрируя изменения яркости внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Автоматически переключается на другой носитель и продолжает запись, когда не остается места на текущем носителе записи. Например, когда SD-карта заполняется во время записи, запись продолжается на встроенную память, не останавливаясь при этом.
РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ	Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.
x.v.Color	Записывает с "x.v.Color".
УДАЛЕНИЕ ВЕТРА	Снижает шум ветра.