
Трансфокатор распознавания лиц не работает.

Трансфокатор распознавания лиц не работает, если лица не находятся в вертикальном положении, отображены в профиль или не вмещаются на экран.