

Основное меню настроек

Вы можете регулировать различные настройки камеры, например звуки при работе и т.д.

Настройка	Подробные сведения
СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ	Установка промежутка времени для непрерывной съемки.
ДЕМОРЕЖИМ	Представляет функции аппарата в обзорной форме.
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ	Включение этой функции позволяет избежать ситуаций, когда вы забываете отключить питание.
ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ	Включает/отключает звуковой сигнал при работе.
КНОПКА ЗАПИСИ	Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе и позволяет использовать ее в качестве кнопки START/STOP.
БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК	Снижает потребление питания в течение 5 минут после закрытия ЖК-монитора до приблизительно 1/3 питания, используемого во время записи.
ПУЛЬТ ДУ	Включает реагирование аппарата на команды прилагающегося пульта дистанционного управления.
АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ	Делает созданные диски читаемыми, чтобы их можно было воспроизводить на записывающем устройстве DVD.
ОБНОВЛЕНИЕ	Обновляет функции аппарат до последней версии.
ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА	Возвращает все настройки на значения по умолчанию.