

КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ

Устанавливает качество изображения.

Настройка	Подробные сведения
ВЫСОКОЕ	Активирует запись с высоким качеством изображения, но при этом количество фотографий, которые можно сделать, уменьшается.
СТАНДАРТНОЕ	Активирует запись со стандартным качеством изображения.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



3 Выберите «КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ» и нажмите .

