

## Использование внешнего жесткого диска USB

Вы можете копировать файлы видео и фото с данного аппарата на внешний жесткий диск USB. Вы также можете воспроизводить на аппарате файлы с внешнего жесткого диска USB.

- Также обратитесь к руководству по эксплуатации внешнего жесткого диска.

### Совместимые внешние жесткие диски

- Seagate: Серия FreeAgent™ Desk
- LaCie: Серия Design by Neil Poulton

Невозможно использовать внешние жесткие диски USB с емкостью, превышающей 2 ТБ.

### Копирование и воспроизведение с помощью внешнего жесткого диска USB

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Отформатируйте внешний жесткий диск USB при его первом подключении к аппарату. (Удаляются все данные.)
- При использовании компьютера для управления данными на внешнем жестком диске USB, непосредственно скопированными с данного аппарата, обратитесь к файлу справки прилагающегося программного обеспечения Everio MediaBrowser.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Отсоедините внешний жесткий диск USB при использовании других устройств USB, например, записывающего устройства BD/DVD или другого внешнего жесткого диска USB.
- Во время копирования и воспроизведения избегайте следующих действий.
  - Выключение аппарата или внешнего жесткого диска USB.
  - Отсоединение USB-кабеля.
- Файлы, удаленные с данного аппарата, невозможно записывать на диск с помощью записывающего устройства BD/DVD, даже если они были скопированы на внешний жесткий диск USB.
- Не форматируйте внешний жесткий диск USB с помощью компьютера. Если вы сделали это, отформатируйте его еще раз с помощью данного аппарата. (Все данные на внешнем жестком диске USB будут удалены.)
- Избегайте выполнения следующих действий с помощью компьютера.
  - Удаление файлов или папок на внешнем жестком диске USB.
  - Перемещение файлов или папок на внешнем жестком диске USB.
  - Изменение названий файлов или папок на внешнем жестком диске USB.Такие действия приводят к невозможности воспроизведения данных на аппарате.
- При использовании компьютера для редактирования данных на внешнем жестком диске USB скопируйте данные на компьютер перед редактированием. Непосредственное редактирование данных на внешнем жестком диске USB с помощью компьютера приводит к невозможности воспроизведения данных на аппарате.