
Не удается найти записанный файл.

Отмените функцию отображения по группам и функцию поиска по дате.

Измените настройку в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО“ или „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“. (Файлы на других носителях не отображаются.)

Выберите „ВОСПР. ДРУГОГО ФАЙЛА“, а затем найдите видео на экране указателя. (Могут быть воспроизведены видеофайлы с поврежденной информацией управления.)