
ВСТАВЬТЕ ДИСК/СМЕНИТЕ ДИСК

Откройте дисковод записывающего устройства DVD, проверьте и заново загрузите DVD и закройте дисковод.
Замените диск в записывающем устройстве DVD.