
KONTROLLÉR KORTETS SKRIBEBSKYTTELSESKNAP

Slå skrivebeskyttelsen på SD-kortet fra.