

Berøringssensoren eller betjeningsknapperne virker ikke.

Berør berøringssensoren og knapperne på skærmen med fingrene.
Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem
med dine fingernegle eller med handsker på.
Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.