
Fjernbetjeningen virker ikke.

Udskift batteriet.

Indstil „REMOTE“ i den grundlæggende indstillingsmenu til „ON“.

Fjernbetjeningen virker muligvis ikke udendørs eller i stærkt lys.