

Medieindstillingsmenu

Du kan udføre flere indstillinger for indspilningsmedier.

Indstilling	Detaljer
REC MEDIA FOR VIDEO	Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for video.
REC MEDIA FOR IMAGE	Indstiller indspilnings-/afspilningsmedier for stillbilleder.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Sletter alle filer på den indbyggede hukommelse.
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på SD-kortet.
ERASE ALL DATA	Udfør denne proces, når enheden skal bortskaffes eller gives videre til en anden.