

Brug af berøringssensoren

Lad fingerens runding glide op ad berøringssensoren for at anvende den. Når du trykker på berøringssensoren, flyttes markøren automatisk.

Fine bevægelser som f.eks. at flytte markøren én position ad gangen kan udføres ved at trykke på bevægelsessensoren.

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

BEMÆRK:

- Berøringssensoren og knapperne fungerer ikke, hvis du berører dem med dine fingernegle eller med handsker på.
 - Elementerne på skærmen fungerer ikke, selv hvis du berører dem.
-