
INDSÆT DVD/SKIFT DVD

Åbn dvd-brænderens skuffe. Kontrollér og nulstil dvd'en. Luk skuffen igen.

Udskift dvd'en i dvd-brænderen.