
Kosketusanturi ja toimintonäppäimet eivät toimi.

Kosketa kosketusanturia ja painikkeita ruudun vieressä sormillasi.

Kosketusanturi ja painikkeet eivät toimi, jos niitä kosketaan kynsillä tai kä-
sineellä.

Ruudulla näkyvät kuvat eivät toimi edes niitä kosketettaessa.