
VIRTA ON POIS PÄÄLTÄ, TAI USB-LAITETTA EI TUETA

Kytke liitetyn USB-laitteen virta päälle.

Liitä AC-sovitin DVD-kirjoittimeen.