

TV-vastaanottoimeen liittäminen ja siinä katselu

Voit tuoda kuvia HDMI-liitintä, KOMPONENTTI-liitintä tai AV-liitintä käyttäen. Valitse liitin, joka sopii parhaiten televisioosi.

- Katso ohjeita myös käytettävän television käyttöoppaasta.

Epänormaali kuva TV:llä

Ongelma	Toimenpide
Kuvat eivät näy televisiossa oikein.	• Irrota johto ja kytke se uudelleen. • Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen. • Kun yhteys on muodostettu komponenttiliittimen kautta, tarkista sopiiko yhteysasetusten valikon "COMPONENT OUTPUT" -asetus liitettyyn TV:hen. (Asetettu oletuksena "1080i")
Kuvat vääristyvät televisiossa pystysuuntaisesti.	• Aseta yhteysasetusvalikon kohta "VIDEO OUTPUT" arvoon "4:3".
Kuvat vääristyvät televisiossa vaakasuuntaisesti.	• Säädä television kuvaa vastaavasti.
Kuvien väri näyttää omituiselta.	• Jos video tallennettiin laitteen "x.v.Color" asetuksella "ON", aseta television x.v.Color -asetus päälle. • Säädä television kuvaa vastaavasti.
HDMI-CEC-toiminnot eivät toimi oikein eikä televisio toimi tämän laitteen kanssa.	• Televisioiden toiminta voi vaihdella teknisten ominaisuuksien mukaan, vaikka televisio olisi-kin HDMI-CEC-yhteensopiva. Täten tämän laitteen HDMI-CEC-toimintoja ei voida taata kaikkien televisioiden kohdalla. Aseta tällöin "HDMI CONTROL" asetukseen "OFF".
Näytön kieli on muutettu.	• Näin voi käydä silloin, kun tämä laite liitetään HDMI-minikaapelilla televisioon, jossa on toinen kieliasetus.