
MUISTIKORTTIVIRHE!

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.

Poista SD-kortti ja aseta se uudelleen sisään poistettuasi Verkkolaitteen ja akun.

Poista mahdollinen lika SD-kortin liitinpinnosta.

Ellei yllä mainittu ratkaise ongelmaa, varmuuskopioi tiedostosi ja suorita "FORMAT SD CARD" media-asetusvalikossa. (Kaikki data poistetaan.)